

Kā pareizi mērīt insektu tīklu?

Insektu tīklu uzstādīšanai uz PVC logiem nav nepieciešama tā skrūvēšana pie paša loga. Stiprināšana notiek, izmantojot piespiedējus.

Pasūtot insektu tīklu, ir jāveic precīzi mērījumi:

1) jāatver logs;

2) jāizmēra augstums un platums no insektu tīkla iegulšanas vietas līdz pretējās malas iegulšanas vietai (**a**). Šāda mērīšana nepieciešama tādēļ, lai insektu tīklu varētu ielikt (iegult) loga nišā un nofiksēt ar piespiedējiem;

3) jāizmēra loga profila biezums (**b**), pie kā tiek stiprināts insektu tīkls, lai stiprināšanai piemeklētu atbilstošu piespiedēju - 9 mm vai 15 mm.

